



Název: Přilba (různé barvy)
Katalogové číslo: JA6171 - JA6176

PŘILBA 5-RS
Přilba 5-RS je klasifikována jako prostředek osobní ochrany (OOP) podle evropské direktivy PPE 89/686/EEC a musí být používán v souladu s normou EN 397.
Organ, který se podílel na fázi vývoje: NÁRODNÍ CENTRUM PRO OCHRANNE PROSTŘEDKY Označený kontrolní subjekt: 0159 Autovia de San Pablo s/n SEVILLA

TRÍDY OCHRANY A OMEZENÍ POUŽITÍ
Přilba 5-RS se je určena k použití:
K ochraně hlavy před úderem, nebo pádem tělesa do hodnoty kinetické energie 50 J. Přilba splňuje požadavky na elektrickou izolaci až 440 VAC. Přilba je použitelná v rozmezí teplot mezi -10 °C a +50 °C.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ PŘILBY
Přilbu nasadíme na hlavu tak, aby náhlavní pásky obepínali hlavu a potní pásek čelo.
Pro zajištění polohy přilby na hlavě je nutno upravit pásek na zátýlku.
Výška usazení skořepiny na hlavě lze nastavit pomocí náhlavní vložky a to do tří různých poloh.
Přilba nesmí být za žádných okolností upravována za účelem připevnění příslušenství, které není doporučené výrobcem.
Je zakázáno výrobek upravovat, nebo pozměňovat jinak, než to doporučuje výrobce.

REVIZE
Před použitím přilby je třeba provést vizuální kontrolu, že skořepina přilby a náhlavní pásky nejeví známky prasklin a jiného poškození.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA
Když se přilba přestane používat, je vhodné přilbu pro přepravu a skladování uložit do původního obalu. Pokud není k dispozici původní obal, použijte igelitový sáček. Přilbu je třeba uchovávat na suchém a čistém místě bez dosahu tepelných zdrojů a slunečního záření.

DEZINFEKCE A ČISTĚNÍ
Na skořepinu a upevňovací pásky použijte hadlík namočený v 25% roztoku alkoholu zředěný s vodou.

EXPIRACE
Před každým použitím přilby je ji třeba důkladně prohlédnout, zda se neobjevily praskliny a jiná poškození na skořepině a náhlavní vložce. Při zjištění jakýchkoliv nedostatků tohoto typu by měla být přilba vyřazena a zlikvidována. Přilba, která byla již vystavena nadměrnému nárazu a přesto nejeví známky poškození, by měla být rovněž vyřazena a zlikvidována.
Ujistěte se, že před použitím je k přilbě vždy spolehlivě upevněna náhlavní vložka a tylový pásek je optimálně nastaven podle velikosti hlavy, aby byla zachována správná funkčnost přilby. Tento výrobek by se měl skladovat na chladném a tmavém místě a používat pět let od data výroby nebo nejvýše 2 (nebo 4) roky od prvního otevření obalu, podle toho,co nastane dříve.
Životnost ochranné přilby je 2 roky, v případě že ochrannou přilbu užíváte pravidelně (75% a více pracovní doby).
Pokud přilbu používáte pouze příležitostně (méně než 25% pracovní doby), její životnost je 4 roky. Po uplynutí této doby, je nutné přilbu vyřadit a zlikvidovat.
Datum výroby lze odečíst takto: Dvě číslice ve středě označují rok a šipka ukazuje na měsíc výroby.

VÝMĚNA SOUČÁSTÍ
Vyměnitelnou součástí přilby je náhlavní vložka. Tato vložka je bílé barvy a zasunuje se dovnitř skeletu do 6-ti k tomu určených drážek. Také potní páska je vyměnitelná. Oba náhradní díly si vyžádejte od výrobce a uveďte, že jsou určeny pro přilbu CLIMAX model 5-RS.

DODRŽENÉ NEPOVINNÉ POŽADAVKY
Kromě toho, že tato přilba splňuje všechny požadavky na ochranu vyžadované normou EN 397, vykazuje ještě následující doplňkové charakteristiky:
- 440 VAC - Elektrická izolace. Ochrana uživatele před náhodným krátkým stykem s elektrickými vodiči až do 440 V střídavého proudu.

VÝROBCE
PRODUCTOS CLIMAX
P.O. Ind. Sector Mollet-GIA n° 1
08150 Parets del Valles